

Anrufumleitung

AUL fest:

Einrichten:	*45 + 1600#	AUL sofort
	#44	AUL nach 5 Rufen
	*44	AUL sofort
AUL löschen:	#45	

AUL variabel: *45 + Rufnr.#

AUL löschen: #45

<http://voice.uni-hd.de>